

SAMPO

聲寶牌

微電腦全功能微波爐
使用說明書

MOB-1101M


微電腦全功能烹調・自動解凍・五段火力

各樣食物使用微波時間表

項目 方式	類 別	份 量	參 考 時 間		加熱時間
			800 W	600 W	
剛 加 熱	雞 翅	半斤	45秒	1分鐘	不加
	肉 類	半斤	1分30秒	2分鐘	不加
	冷凍食品	200g	1分鐘	1分30秒	加
	牛 奶	250cc	70秒	75秒	去蓋
	雞 蛋	1個	10秒	15秒	不加
	土 司	1片	10秒	15秒	不加
	飯 菜	1碗飯	1分	1分30秒	加
烹 煮	雞 菜 類	半斤	2分30秒	3分鐘	加
	多種菜類	半斤	3分鐘	4分鐘	加
	根 類 類	半斤	4分鐘	5分鐘	加
	肉 類	半斤	4分鐘	5分鐘	加
	魚 類	半斤魚	4分30秒	5分鐘	加
	蝦 貝 類	半斤	2分30秒	4分鐘	不加
	海 帶 類	1個	45秒	1分鐘	加
	湯 類	600cc	3分鐘	10分鐘	加
解凍	魚 肉 類	半斤	3分鐘	4分鐘	加

※ 注意事項：

- 門未關好請勿啟動微波爐。
- 清潔時請以柔軟抹布擦拭。
- 使用時請不要靠近玻璃門面。
- 請勿堵塞入風口及排風口。
- 請勿使用金屬容器烹煮食物。



烹調原理

天福微波爐是利用微波爐內的磁控管(Magnetron tube)將電波轉變成微波。此種微波每秒鐘之振盪頻率為2,450Hz，因此當微波被食物吸收後，促使食物中的水分子，在一秒鐘內產生24億5千萬次的快速震盪，利用震盪所產生的熱能，來烹調食物。換言之，微波爐沒有熱來源，它是由食物自身的水分子因微波摩擦而產生熱能，因此，在微波爐加熱時，食物不會變黑，倘若烹調的時間不長，則裝食物的容器也不會發熱。



二、微波的特性

- 吸收性
食物中的水分吸收微波，發生快速振盪摩擦，產生摩擦熱，以烹調食物。




- 穿透性
紙器、陶器、玻璃等容器，因不含水分，不會吸收微波，微波可直接透過，因此利用微波爐時容器本身不會發熱。(但若烹調時間較長或使用耐熱膠質容器時，容器會因傳導而變得溫熱。)




- 反射性
微波遇到金屬即行反射，無法透過，因此金屬材質的鍋蓋不宜放入微波爐內，否則金屬收率將大大降低，且可能影響電器之壽命。



◆ 前面



◆ 背面



附屬品



玻璃盤

- 玻璃盤 1只
- 轉盤 1只
- 使用說明書 1本
- 保固兌換卡 1份

使用微波爐時務必將玻璃盤放在烹穴內。

作部名稱與功能



- 火力大小顯示器：顯示您所選擇的火力大小。
- 電源指示：顯示電源連接正常。
- 功能顯示器：顯示您所選擇功能。
- 屏幕重量輸入窗：在秤量模式下即可輸入食物重量。
- 定時時間：此狀態下，若在烹調食物模式下即可輸入烹調時間。
- 火力大小選擇器：配合顯示器來設定您所需的火力。
- 停止/清除鍵：停止或取消動作（操作）或清除操作資料。
- 替換/加分/即時烹調鍵：每按即時啟動及增加烹調時間。

格

項目	規格	1.1 立方呎 / 31 公升
額定電壓	110V • 60Hz	
額定額定消耗電力	1250W	
額定最高功率	大火：720W (ONS) 800W (IEC)	
外形尺寸	550 × 440 × 315 (mm)	
爐內尺寸	376 × 393 × 215 (mm)	
容量	16 公升	
定時器	99 分 50 秒	

正確的檢查使用方法

1. 慣例、外觀安全檢查

- 安全門門是否變形或破裂鬆動，以免造成微波洩漏。
- 使用時請配合玻璃面使用。

2. 自我檢查

為了確定電腦機件運作及性能沒有故障，請自行依順序操作，檢查其性能。


- 將電源插入 110V/60Hz 15A 以上的單獨插座，則顯示器顯示：



- 請將玻璃盤置於微波室內，倒一杯水於盤中央，約 250ml 半杯。

- 關上箱門。

- 按下即時烹調鍵 3 次，則顯示器出現：



- 微波爐立即開始烹調且烹煮時間顯示燈及照明燈亮起，並開始倒計時。

- 當時間倒數剩零時微波爐會發出“嗶”“嗶”3 聲，而且照明燈熄滅，顯示器出現：



- 如果微波正常，此時水會沸騰。

3. 功能操作

● 即時烹調快速烹調

為求快速烹調的效果，且大部份食物均火烹調，因此本機備有簡易微電腦控制單鍵即可啟動並分以大火烹煮，每按則增加 1 分，最高可到 99 分 50 秒。

例如：您要大火烹調食物 5 分鐘，依左列方法。

步驟	顯示
● 以手錶圖標按加分 / 即時烹調鍵 5 次。	4:59
● 烹調時間顯示及 Y 指示燈亮起強火。	
● 烹調時間開始倒數到時間終了，單“嗶”聲 3 次。	

● 各種火力烹調

為配合各種食物烹調之用，本機備有火力控制如下：

弱	25%	中弱	80%
中弱	40%	強	100%
中	60%		

例如：需要以中火烹調食物 23 分 40 秒，下列操作方法。

步驟	顯示
● 按火力鍵至中火。	
● 假如使用其他火力，則按其他火力鍵。例如：強火。	0:00
● 火力中火指示燈亮起，時間顯示 0:00。	
● 按 10 分鐘鍵 2 次。	20:00
	● 顯示 20 分。

注意

- 在烹煮當中，若要檢視食物，須確認安全門鎖，即可檢查，當確認完畢後關上門再按啟動鍵。

- 每次當您操作按鍵時您將會聽到一“嗶”聲，以確認電腦已完成輸入工作，假如沒有“嗶”聲則請確認以下：

- 您按控制鍵的力量是否足夠。
- 您按了不正確的控制鍵。
- 您輸入太多的資料。

確的檢查使用方法

步驟	顯示
▶ 按1分鐘鍵3次。	23:00
▶ 按10秒鍵4次。	23:40
▶ 按下起動鍵。	23:39
▶ 按動/加時鍵。	<ul style="list-style-type: none"> • 烹調時間開始倒數計時，直到時間到了會發出「嗶嗶」3聲。 • 於食物烹調中，若需要檢查食物，用微波爐開門，檢查完後關上門，再按開動鍵。

快速解凍

用快速解凍，由於解凍時間與火力已預先入電腦程式，因此只須輸入待解食物重量即可。例如：將解凍300克的市凍食物。

步驟	顯示
▶ 按100克解凍鍵3次。	300
▶ 按下起動鍵。	5:28
▶ 按動/加時鍵。	<ul style="list-style-type: none"> • 重量顯示燈亮起，單位為克 (gram)。 • 解凍燈亮起。
	<ul style="list-style-type: none"> • 解凍顯示燈閃爍，並開始倒數計時，並開始倒數直到解凍完成並發出「嗶嗶」3聲。

■ 停止 / 消除或取消在烹調中的微波爐

- 當您按微波料要取消輸入資料時則按停止 / 消除鍵一次。
- 若要暫時停止微波爐動作則直接開門一次或按停止 / 消除鍵一次。(按2次則資料消失，需重新輸入)。

安裝時注意事項

■ 安裝場所

1. 請安裝在堅固穩定的場所

若放在不穩定或傾斜的場所，可能會翻倒。



2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。




3. 無避開會滴水的場所

會導致漏電或故障。




4. 請勿放在電視或收音機旁

可能會擾亂電視畫面或產生雜音；請電視收音機保持3公尺以上之距離。



5. 機體與牆壁之間請盡量保持空間

- 背面的排氣孔所排出之熱氣或油煙可能會污染牆壁、窗簾等，請加注意。
- 為使散熱效果良好，左右兩側請至保持5公分以上，上部及背部至少持10公分以上之空間。



於接地線之安裝

為了防止意外感電，務必裝好接地線。
■委託電器行裝設（酌收工本費）。

▲安裝時應注意事項

為避免觸電的發生，請務必安裝接地線。

1. 為安全起見，使用本電器前，請務必將接地線端子固定於室內配線的接地位置或要請合格的水電人員安裝，以策安全。

2. 此線接頭在本機後部。

▲注意

■雙重絕緣瓦斯管與自來水管，決不可利用這兩種管子來接地。



■使用接地專用端子時！


大廈等插座有接地專用端子時，請將接地線固定在接地端子上。

於電流負荷

●電流負荷要15A以上

●微波爐的電力消耗為1450W，所以必須用負荷量大於1450W的專用電源插座。


●電量不足可能會使保險絲燒斷或功率降低，乃至無法烹煮。



2. 不得已安裝在潮濕場所時

電工法規規定必須在第三種接地，請委託電器行安裝。

■潮濕的場所



- 餐廳廚房台盆水龍頭附近。
- 酒、醬油等滲透液貯藏場所。

■水氣重的場所

必須設置漏電斷路器。



- 浴室預定、鯉魚店等洗澡場所。
- 水溝會飛濺的場所。
- 地下室等易結露之場所。

特別注意要點


1. 除了烹飪外，請勿作其他使用

■若用來烘乾衣物，在水分蒸發後會冒煙，起火，造成危險。



2. 開門時請注意不要夾住抹布或食物，並在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。



3. 請勿讓小孩等在門上玩耍

會使門鎖機構而引起故障，更可能因小孩子的重量而使微波爐子有損壞。




4. 當內沒有調理食物時，請勿按下加熱鈕

溫度會異常上升而造成故障。



5. 請勿拆開外殼

機體內有高壓電部份，十分危險。




6. 請勿事關玻璃盤加熱

會使加熱不均勻而引起故障。



7. 門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。



8. 門開關孔請勿夾住東西

會造成內部零件之故障。



用上的注意事項

請勿將食物加熱超過規定時間

少量食物（約食2~3餐）或乾燥食物（餅乾、薯片等），請勿長時間加熱，可能會燒焦或變硬起來。如果因加熱過長造成冒煙或燒焦，請立即拔掉電源，並保持爐門封閉，直到將燒變小或煙滅後，再打開門清理。



有殼的食物，請將外殼打裂

有殼食物不能加熱，可能會發生爆裂，故加熱前務必將外殼打裂。



牛奶務必打開

牛奶瓶一經瓶口咬小，加熱時瓶內液體可能會噴出，故最好先將瓶口咬開，再行加熱。



不能煮蛋或煎蛋

若生雞蛋被加熱或煎蛋，煮蛋時，由於殼上的氣孔被加熱，會使其爆裂，請絕對避免此種調理。



5. 使用鋁箔包裝者，請特別注意

有些料理（如雞腿飯、茶葉蛋）若要使用鋁箔紙包裹時，請參照烹飪手冊說明即會使用。

6. 生鮮冷凍食品的解凍，請再半解凍狀態時停止加熱

完全解凍則可能使部分食物煮熟，所以在中心部位仍為凍結狀態時，及停止加熱。



7. 請將食物密封於耐熱容器內再行加熱

用袋子密封的食品，加熱時可能會造成袋子破裂，所以務必取出，裝在其他容器內加熱。又耐熱性食品之密封會因微波而無法加熱，故一定要打開倒出來。



8. 加熱時間依食品初溫、量、材料而異

●烹飪手冊所列之時間，是將一定量之食物，由常溫加熱到煮熟所需之時間，故依食物初溫的高低（冷凍、冷藏、常溫）、量的多少、材料的不同而所需的加熱時間也有所不同。所以請依食物狀況適當調整加熱時間。

●凍僵食物在微波爐加熱後，需等待一會兒再行取出，以防止溶融食品再加熱中或取出時突然噴出而受到沸湯燙傷。

保養方法

■爐內

1. 爐內壁

- 若有污漬請即擦拭乾淨。
- 爐內壁若沾到果汁或沾有食物、醬油、油、咖啡等，請立即用抹布擦拭。若不滿意而繼續使用可能會因吸收液而燒焦或沾上無法除去。
- 污損嚴重者可用清潔液沾在抹布上擦拭，拭淨後務必用清水將清潔劑擦拭乾淨。

2. 電源線

本機使用之電源線為1型標準刀式電線，絕緣性時適用特殊工具，如有損壞時，請送到最近之經銷店換新。

緊急處理方法

■有燒焦味時

發生異常時（有燒焦味等）請立即停止加熱並拔掉電源插頭。



- 若在異常狀態下繼續使用，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與特約服務中心或就近經銷店諮詢。


■爐體

1. 爐門、操作部

前面爐門或操作部，請用乾乾的抹布或柔軟的布擦拭。

■保養時請注意

請勿使用磨地、甲苯、煤油、金屬刷子、鹼性洗劑，可能會引起變色或損壞。



■瓦斯漏氣時



請先封掉瓦斯開關，但不應處置微波爐因電源線斷路時，產生火花會引起的危險。

關於售後服務

送修時 若發生故障，請即停止使用，並將電源線拔下。若在故障狀態繼續使用，或自行修理，均可發生危險，下列狀況可能不是故障，在送修前請先查明。

狀況	檢查項目
不加熱	●是否停電？ ●保險絲是否燒斷？ ——

●送修時，請將產品型號及故障情況詳細說明，絕對不要自行拆開外殼進行修理。



微波爐簡易食譜(一)

● 聚丙烯

Polypropylene 等可以耐熱120℃者可用。

● 注意

適合多量的料理，食品溫度最高，不能使用。



● 塑膠膜

無毒塑膠可用來包裝或當作容器蓋子使用。

● 注意

肉類或油炸物，因溫度提高，塑膠包裝可能會因膨脹而劣化。



● 木、竹器、紙器

溫度提高時，因高溫時容易燒焦，而不使用。尤其使用釘子或木、竹器時，微波會集中在釘子處而使其燒焦。



● 磁器

可能會因溫度提高而破裂，所以不能使用。



● 紙箔

微波能透過所以不能使用，但可利用其反射特性而局部使用。例如可作為蒸籠或蒸籠包在蒸籠等來調節溫度。



★ 炒花生(雙酥花生) ★

材料：

花生.....4兩

鹽.....1小匙

味素.....1/4小匙

做法：

1. 花生洗淨，瀝去水份，裝於子鍋。(避免用厚紙疊)
2. 撒上鹽和味素少許拌勻，不加蓋，以微波大火7-8分鐘，中間(時間滿半)須打開爐門拌拌一次。
3. 取出待涼則酥脆可口，配酒下飯皆宜。

★ 烤蛤蜊 ★

材料：

蛤蜊.....半斤

調味料.....1小匙

做法：

1. 蛤蜊在鹽水中浸泡2-3小時吐沙後，清洗乾淨。
2. 以刀切去韌帶，裝盤，在表面撒些鹽，不加蓋，以微波大火3-4分鐘即可。

★ 茶碗蒸 ★

材料：

雞蛋.....3個

香菇水.....1杯

魚板.....2片

蝦仁.....2隻

大蝦米.....適量

蔥末.....少許

鹽.....1/4小匙

香油.....少許

味素.....少許

水.....1杯

做法：

1. 蛋打散加調味料用筷子攪拌均勻，過濾後倒出。
2. 兩碗茶碗蒸上已拌好的蛋液，各灑上香菇水、大蝦米、蝦仁、魚板，蓋上保潔紙。(蓋面朝外)，以中微波大火兩碗以微波大火2分鐘，(5碗3分半鐘)，改解凍大火1分鐘(兩碗3分4分)。

★ 白玉苦瓜 ★

材料：

苦瓜.....1條

蒜泥.....1大匙

肉片.....2兩

豆豉.....1大匙

醬油.....1小匙

麻油.....1大匙

鹽.....1/4小匙

鹽、味素、蔥.....1小匙

鹽.....1小匙

油(沙拉油).....2大匙

做法：

1. 苦瓜切薄片，加1/2小匙鹽拌勻，去水後，肉片加調味料15分鐘後，烹熟即可。
2. 將所有材料拌勻(醬料和勻)，裝盤微波3-4分鐘即可。

★ 干貝芥菜 ★

材料：

干貝.....2粒

芥菜心.....12兩

高湯.....1小杯

鹽.....1/4小匙

味精.....1/4小匙

太白粉.....1小匙

水.....2小匙

做法：

1. 干貝洗淨，加高湯(無鹽鮮蝦湯或水)大火8分鐘，去湯或加湯拌勻即可。
2. 芥菜心去老葉，取10公分切段，置盤微波大火3-4分鐘，取出沖冷水，以涼拌。
3. 將高湯拌勻(高湯汁及調味料)微波3分鐘，取出加入高湯30秒，取出淋在芥菜心上即可。

★ 麻婆豆腐 ★

材料：

豆腐.....2塊

肉片.....2兩

蔥末.....1大匙

蒜末.....1大匙

沙茶油.....1大匙

醬油.....1大匙

太白粉.....1小匙

水.....1小匙

醬油.....1/4小匙

味素.....少許

鹽.....1大匙

酒.....1小匙

高湯.....少許

水.....1杯

蔥末.....1大匙

花椒粉.....1小匙

做法：

1. 豆腐切小塊置盤內，調味料拌勻淋在豆腐上大火3分鐘即可。
2. 蒜末蔥末加高湯及蒜末肉片(沙茶油)拌勻淋在豆腐上，以微波大火5分鐘取出。
3. 太白粉加水調勻淋上醬料，微波30秒後，淋上蔥花及花椒粉即可食用。

★ 豆豉排骨 ★

材料：

排骨.....12兩

蒜泥.....1大匙

酒.....1/4大匙

醬油.....2大匙

鹽.....1/4大匙

太白粉.....1大匙

水.....1/4杯

麻油.....1小匙

豆豉.....1/4大匙

蒜末.....1大匙

蒜末.....1大匙

蒜末(切片).....1條

做法：

1. 排骨洗淨，切約20小塊，加水焯1小時，取出。
2. 排骨置，加調味料拌勻，裝上蒜泥，加熱9分取出，撒上蒜末即可。